

handliches
PACKMASS



3 beleuchtete
TEMPERATUR-STUFEN



praktischer
TRAGEGRIFF



POWER INN®

WÄRMEKISSEN

Größe: ca. 40x44 cm – geschlossen: ca. 40x14x7cm
Füllung: EPE-Perlenschaum | Bezug: 100% Polyester

OUTDOOR

4 262405 935479

Heinrich GLAESER Nachf. GmbH
Blaubeurer Str. 263 • D-89081 Ulm

+49 731 39 81-0
www.stoffe24.com

BEDIENUNGSANLEITUNG (vor Gebrauch sorgfältig lesen und aufbewahren)

1



Wenn alle 3 Lichter leuchten ist die Powerbank vollständig geladen.

2



Schließen Sie die aufgeladene Powerbank an das Kabel des Kissens an.

3



Schieben Sie die Powerbank in die Tasche.

4



Zum Ein-/Ausschalten drücken Sie den Ein-/Ausschalter 2 Sek. lang. Er leuchtet rot.*

5



Um die Temperatur zu steuern, kurz drücken:
Rotes Licht: ca. 65°C
Betrieb ca. 6-8 Std.
Ein erneutes Drücken:
Blaues Licht: ca. 55°C
Betrieb ca. 10-12 Std.
Ein erneutes Drücken:
Grünes Licht: ca. 45°C
Betrieb ca. 12-15 Std.

LAGERUNG, WARTUNG UND PFLEGE

Reparieren Sie das Kissen im Falle einer Störung nicht selbst. Verwenden Sie zum Reinigen der Powerbank ein fusselfreies, trockenes Tuch. Kleine Flecken, auf dem Bezug des Kissens können Sie mit einem feuchten Tuch vorsichtig und mit wenig Druck abwischen. Bitte lassen Sie das Kissen vor dem Lagern abkühlen. Lagern Sie es an einem trockenen Ort und trennen Sie das Kissen bei längerer Lagerung von der Powerbank.

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung: Akkubetrieben mit abtrennbarem Netzteil
Powerbank: Lithium-Ionen-Akku, wiederaufladbar
Modelkennung: WX102
Spannung: 10000mAh/37 Wh, 5V, 2A, 10W
Heizelement: Bimetallchip, Verbundfasergewebe
Heizleistung: 5V, 1,52A, 7.56W
IP-Schutzart: IP65
Netzteil/Netzbetrieb:
Modellkennung: XSC 0502000AUSU
Eingang: 100-240 V; 50/60 Hz; 0,4 A
Ausgang: 5,0 V ⎓ 2A, 10W

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Der Hersteller übernimmt keine Haftung bei:
1. Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung
2. Verwendung einer nicht kompatiblen Powerbank
3. Unsachgemäßer Verwendung des Produktes

conforms to all relevant Europpean directives

WEEE-Reg.-Nr. DE 65426021

*Ohne ein erneutes Drücken wird nach ca. 5 min. automatisch in die Stufe blau gewechselt

WICHTIGE HINWEISE

Bitte beachten, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden:

1. Verwenden Sie das Gerät nicht während Sie schlafen, schalten Sie das Kissen vorher ab.
2. Halten Sie es von Feuer, ätzenden Flüssigkeiten und heißer Umgebung fern.
3. Dieses Gerät darf nicht von anderen Wärmequellen abgedeckt werden.
4. Nicht geeignet für Personen, die sich nicht selbst versorgen können, z.B. Säuglinge und Personen, die nicht hitzeempfindlich sind.
5. Kinder ab 8 Jahren dürfen das Kissen, nur unter Aufsicht und nur mit der Stufe 1 (ca. 45°C) verwenden, wenn sie physisch, psychisch und sensorisch dazu in der Lage sind.
6. Halten Sie es von Feuchtigkeit, Wasser und Flüssigkeiten fern. Verwenden Sie es nicht, wenn dieses Produkt nass ist.
7. Während des Betriebes das Kissen nicht knicken.
8. Dieses Produkt nicht mit scharfen oder spitzen Gegenständen bearbeiten.
9. Nur im häuslichen/privaten Umfeld verwenden.
10. Nicht geeignet für Personen mit Herz- u. Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Herzschrittmachern.
11. Bitte schalten Sie das Kissen sofort aus, wenn ungewöhnliche Bedingungen auftreten.
12. Nicht auf geschädigter Haut anwenden.
13. Nicht anwenden, wenn die Oberflächentemperatur über 65°C liegt.
14. Setzen Sie das Gerät nicht längere Zeit der Sonne aus.
15. Bitte beachten Sie die Reinigungs-, Wartungs- und Pflegehinweise.